

NEDERMAN PUHALLINOHJAIMET

Vähemmän lämmintä ilmaa poistuu ulos ja sähköä kuluu vähemmän, kun puhallin toimii vain töiden aikana. Avaa/sammuta puhallin manuaalisesti imukartiosta tai automaattisesti anturista. 1-vaiheinen virransyöttö käyttörasiaan. Automaattisessa puhaltimen ohjauksessa on hitsauslaitteen maattokaapeliin kiinnitettävä anturikiinnike, joka käynnistää puhaltimen automaattisesti. Se havaitsee virran 8A lähtien. Käyttörasia koostuu muuntajasta 30VA jatkovarren valosarjalle, puhaltimen pysäytyksen ajastimesta 0-5 minuuttia ja kahdesta erillisestä anturikiinnikkeestä.



<https://www.tecalemit.fi/nederman-puhallinohjaimet>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

✉ etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
✉ service@tecalemit.fi
✉ varaosatilaukset@tecalemit.fi
🌐 www.tecalemit.fi

Tecalemit