

FORTE

AIR INTAKE & VALVE CLEANER

Imukanavien puhdistamiseen bensiini- ja dieselmootoreissa

Tilausnumero 322300470

Tehdaspakkaus 12 kpl (ä 500 ml)

Air Intake & Valve Cleaner on erityisesti kehitetty puhdistusaine, joka puhdistaa kaikkien bensiini- ja dieselmootoreiden imukanavat ruiskuttamalla tuotetta moottorin käydessä. Myös puretut EGR:n ja kampikammioituuletuksen osat voidaan puhdistaa **Air Intake & Valve Cleanerilla**. Se poistaa palamis- ja hiilijäämät imukanavista, -venttiileistä ja palotilasta. Nämä epäpuhtaudet lisäävät sisääntulevan ilman vastusta niin, että oikeita ilmavyöryitä, joita tarvitaan hyvän seoksen muodostumiseen, ei saavuteta. Tämä johtaa sytytyskatkoihin ja epätäydelliseen palamiseen, mikä taas johtaa tehon menetykseen.

Käyttö

Ennakovalmistelut:

Tarkista DPF-paine - Jos paine on yli 50 %, puhdista DPF ennen käyttöä.

Jos imusarjan liiallisesta likaantumisesta on merkkejä, suositellaan manuaalista puhdistusta ennen käsittelyä.

Varmista, että moottori on käyttölämpötilassa ennen käyttöä.

Älä käytä ennen välijäähdytintä tai ajoneuvoissa, joissa välijäähdytin sijaitsee imusarjassa.

Dieselmootorit:

1. Pidä käyntialue 1 500 – 1 800 rpm.
2. Annostele tuotetta suoraan imusarjaan.
3. Suihkuta 1-2 sekunnin välein, jotta käynti vakiintuu ruiskutusten välillä, sulje imusarjan aukosta 75 % ilmanoton rajoittimella, jotta ilman virtausnopeus kasvaa, melu vähenee ja aine sekoittuu paremmin ilmaan.
4. Anna moottorin käydä joutokäynnillä 10 käyttökerran jälkeen 3–4 minuuttia.
5. Toista yllä olevat kohdat 3 ja 4, kunnes tölkin sisältö on käytetty.
6. Lisää yksi pullo Forte Advanced Diesel Fuel Conditioneria polttoainesäiliöön.
7. Suorita koeajo, älä ylitä 2500 rpm ensimmäisten 10 minuutin aikana.

Bensiinimootorit:

1. Pidä käyntialue 2 500 – 3 000 rpm:lle.
2. Annostele tuotetta suoraan imusarjaan.
3. Suihkuta 4-5 sekunnin välein, jotta käynti vakiintuu ruiskutusten välillä. Jos moottorin käyntinopeus vaihtelee suuresti, pienennä suihkutusmäärää tai pidennä taukoja siten, että moottori käy taas normaalisti.
4. Anna moottorin käydä joutokäynnillä 10 käyttökerran jälkeen 3–4 minuuttia.
5. Toista yllä olevat kohdat 3 ja 4, kunnes tölkin sisältö on käytetty.
6. Lisää yksi pullo Forte Fuel System Cleaner Advanced polttoainesäiliöön.
7. Suorita koeajo varmistaen, että kierroslukualue on täysin käytössä.

Myynti ja lisätiedot

Ota yhteys FORTÉ-asiantuntijaan. FORTÉ-huoltopisteet, myyjien yhteystiedot, käyttöturva- ja tuotetiedotteet sekä tuotekohtaiset käyttöohjeet osoitteesta:



www.forte.fi



Tecalemit
A-Test & Consulting

Asiakaspalvelu:
010 656 5200
www.tecalemit.fi